

SlideUnlock (滑动解锁) 用户手册

1. 功能简介

SlideUnlock(S605th 专用滑动解锁)是一款手机加解锁和桌面快捷增强软件,他不但具有丰富的加解锁方式,而且还有华丽的操作界面 DIY 扩展功能,是你既享受到比 iPhone、Windows Phone 等手机的滑动解锁更炫的效果,又不落俗套。多种按键、手机传感器能发挥的功能都在这款软件的加解锁功能中被充分运用,是你能够做到无需触碰手机即可完成加解锁,大大减轻 S60 第五版手机的侧滑加锁键的负担,可有效延长手机按键使用寿命。另外失窃警报功能是您有效防止手机失窃的安全卫士。

强大的皮肤扩展功能最大限度的彰显您的个性和品位。可以扩展更多滑动程序快捷方式,极大的方便了手机的应用程序的调用。通过个扩充安装软件皮肤包,达到扩展软件的功能,是您定制属于自己个性的滑动解锁。

先来看看此版本软件自带 7 款皮肤效果,在以下展示中全部开启了软件顶部的电话状态信息图标。



2. 使用方法:

软件主界面包括顶部的信息状态栏、软件皮肤背景、滑动导航区域和功能菜单按钮。信息栏显示了手机网络信号、锁闭状态、蓝牙状态、闹铃、未读邮件、未读短信、未接来电、情景模式、电池电量等。皮肤背景上部显示系统时间和日期，下半部分显示滑动导航面板。软件支持皮肤 DIY 扩充功能，支持皮肤的类型包括水平、垂直、八个方向、四个方向和任意自由角度的滑动等五种类型。此版本软件缺省提供 7 套皮肤。默认安装后主界面左下角中英文图示为软件的主菜单按钮，点击弹出主菜单，菜单中提供了软件基本使用功能。包括“定位时间栏”“电池信息”“开关键盘灯”“在线更新”“皮肤信息”“设置”“关于”和“退出”。

1. 选择定位时间栏菜单项，时间栏的背景色显示为蓝色半透明，此时在时间栏上拖动可以放置时间栏的位置，修正后会自动存储位置状态。
2. 电池信息菜单项是以开关选项，能够开启和关闭电池电量信息状态的图形显示状态。
3. 关闭键盘灯菜单项的功能主要用于使用电子书、观看视频和上网浏览等长时间亮屏状态时候关闭键盘灯光，能起到节能和避免键盘灯光“抢眼”的情形。
4. 在线更新，访问作者博客，关注最新软件动态。
5. 皮肤信息，为用户提供与皮肤包制作者的相关信息。
6. 设置菜单选项项提供更为详细的设置功能。设置包括加解锁基本设置，用户界面设置，防盗警报设置等三项，(关于设置详细内容的说明见附件 1)。
7. 关于菜单项目提供软件的版本、作者相关信息和软件的版权说明等。

附件 1：软件详细设置：

一、加解锁基本设置：

1. 自启动功能，在设置选项里面设置开(缺省为关闭)，手机重启后软件会自启动。
2. 自动加锁功能，在设置选项设置了自动上锁时间，手机会在无操作倒计时结束后自动锁闭，该选项参数设置为 0 即为关闭自动锁闭功能。
3. 加解锁模式选择，本软件包括“触屏锁”、“仿侧滑键锁”和“常规键盘锁”三种模式。触屏锁可以支持手机锁闭后，触摸屏幕即可解锁，利用滑动解锁界面提供滑动导航面板解锁常用功能。后两种锁模式需要利用按键、距离感应或者双敲击解锁方式解锁，模式二完全调用侧滑加锁键的功能效果，有震动反馈。模式三不同于模式二的地方是无振动反馈，实现原理为调用键盘锁相关 API 函数，该功能主要是对前两种模式的补充。以上三种模式可根据不同机型对加解锁的原理的处理差异，选择最有效的一种（根据测试情况，建议三星 i8910 使用模式三，索爱 U1 使用模式一，诺基亚的几款机型三种模式适配都很好）。
4. 软件在解锁后压入后台，在待机桌面提供快捷调用按钮，方便随时锁闭手机或调用导航快捷应用，该功能可以在设置中开启或者关闭。
5. 按键加锁和解锁提供了多种按键的选择，加锁时考虑到 S605th 仅有的几个按键都具备系统调用功能，所以加锁都采用双击实现。

解锁均采用单击实现

6. 距离感应(遮挡)加解锁提供设置遮挡次数(1次为关闭此功能)设置和感应灵敏度设置, 操作方法是在距离感应器位置约 2 厘米的范围内连续遮挡设定次数完成加解锁功能。灵敏度参数设置越高遮挡的速度就越快, 反之亦然。(详细见文尾附图)
7. 侧边双敲击锁(缺省未关闭), 该功能利用手机的重力感应器的加速度感应原理, 开启该功能, 操作方法为在手机侧面轻轻敲击两下即可完成加解锁功能(详细见文尾附图)。
8. 加解锁操作音效设置, 音效提供自己 DIY 的设置选项, 可以设置加解锁音效, 滑动解锁音效和音效开关。

二. 滑动界面显示设置:

1. 软件皮肤包, 在设置该项目里, 提供了多种皮肤模式, 各种不同风格的皮肤能够完成不同的滑动解锁功能, 展示不同的 UI 风格, 充分彰显您的个性和品位(DIY 好的皮肤包文件夹拷贝在软件安装的盘符的\data\slideunlock\skins12\路径下面, 软件能够自动识别调用, 关于皮肤包的制作说明见作者博客 spp.opda.cn)。
2. 软件壁纸模式, 该选项有同步皮肤包和自定义两个选项, 同步皮肤包使用皮肤包搭调风格一致的背景壁纸, 自定义则提供更为个性设置, 调用第三项中软件壁纸指定的图片作为当前皮肤壁纸。
3. 其他有关显示方面的内容包括桌面快捷开关、快捷定位、主菜单按钮布局、主菜单按钮影藏或者显示的设置不再赘述。

4. 滑动隐、显示导航面板（缺省未禁用），启用该功能可以在软件主界面，通过滑动屏幕上除滑动按钮之外的其他区域，向下或向左能够隐藏滑动导航面板，反方向开启，通过什么步骤隐藏了面板，通过相反操作步骤显示面板，该功能在垂直滑动和水平滑动加解锁皮肤中无效，仅适用于多个方向滑动解锁的皮肤包。

三、失窃警报设置：

软件具备失窃警报功能（缺省为关闭），当开启该功能，工作原理为：手机锁闭后将手机装入口袋或包内，感应器处于遮挡状态，失窃警报准备时（缺省 2 秒）过后会响一声准备好音，表示手机处于准备警报状态，当手机再次从口袋或者包内拿出，距离感应器处于非遮蔽状态，在开始报警时间（缺省 2 秒）内操作手机并完成滑动解锁，就不再报警，如果没有在有限的时间内完成解锁的操作，手机将处于振动和最高音量的警报声连续鸣响状态，并且音效不受手机情景模式如静音模式的影响。该功能适用与人群密集杂乱的场合，如地铁、公交、商场等小偷比较多的场合，能最大限度在手机失窃后挽救损失。

附件 2: 关于节拍锁和感应解锁的说明:

1. 先来体会一下侧边双敲击锁, 在设置项里面将该功能开启, 如图 3 在手机的左侧或者右侧用手指轻轻弹两下, 或者用手机在桌子或手背较硬的部位磕两下, 伴随着“咔咔”的加解锁声音, 手机加锁完成了解锁操作, 熟练掌握了节奏, 一手拿手机摇动两下也可。



2. 再来体会距离感应加解锁魔术版的感受, 手指在距离感应器(听筒与前置摄像头之间)上方遮挡两回试试, 这个次数和灵敏度都是可以设置的哦。废话不多说, 直接上图示意, 这你要是看不懂我也没辙了。

